

네트워크 스위치 사용자 설명서(주방)



*해당 스위치는 SKAI 앱에서 제어되지 않습니다.

대기전력 의미

‘대기전력’이란 TV, 컴퓨터 등과 같은 전자제품이 사용되지 않는 상태에서 낭비되는 전력을 의미합니다.

대기전력 자동차단

콘센트와 자동 기능이 켜져 있는 상태에서, 콘센트에 연결된 기기의 소비전력이 스위치에 저장된 대기전력값 이하로 2분 50초 이상 지속될 경우 콘센트의 전원을 자동 차단합니다.

대기전력 모니터링

콘센트 버튼이 켜져 있는 상태이면, 콘센트의 사용 전력량이 LCD 창에 표시됩니다.

대기전력 차단 사용방법

1. 가전제품의 전원코드를 콘센트에 삽입합니다.
2. 콘센트 버튼을 ON 합니다.
- LCD 창에 콘센트와 연결된 가전기기의 소비전력이 표시됩니다.
3. 가전제품의 전원이 OFF 상태인지 확인합니다. (ON 상태이면 OFF 시킵니다.)
- 현재의 대기전력 값이 LCD 창에 표시됩니다. (보통 1~5W)
4. 설정 버튼 을 터치한 다음 해당 콘센트 버튼을 길게 터치합니다.
- 콘센트에 연결된 가전기기의 현재 대기전력 값을 저장합니다.
5. 설정 버튼 을 터치한 다음 해당 콘센트 버튼을 터치하여 자동을 선택합니다.
- 스위치가 자동으로 전원을 차단하도록 설정합니다.
6. 가전제품 전원을 ON 합니다.
7. 가전제품을 사용합니다.
- 가전제품을 사용하는 동안 스위치의 LCD 창에는 소비전력이 실시간으로 표시됩니다.
8. 가전제품의 전원을 OFF 합니다.
- 스위치의 LCD 창에 대기전력 값이 표시됩니다.
9. 대기전력 자동 차단 스위치가 대기전력 값을 감지하여 2분 50초가 되면 자동으로 전원을 차단합니다.

콘센트제어 동작설명

콘센트 전체 ON/OFF



전체 콘센트를 켜고자 할 때 전체 콘센트 ON/OFF 버튼 을 터치하면 모든 콘센트가 켜집니다.

전체 콘센트를 끄고자 할 때 전체 콘센트 ON/OFF 버튼 을 길게 터치하면 모든 콘센트가 꺼집니다.

콘센트 ON/OFF



콘센트1을 켜고자 할 때 콘센트 ON/OFF 버튼 을 터치하면 콘센트에 전원을 공급 공급합니다.

콘센트1을 끄고자 할 때 콘센트 ON/OFF 버튼 을 길게 터치하면 콘센트 전원이 차단됩니다.

자동/수동 선택



자동 기능을 켜고자 할 때 설정 버튼 을 터치하고, 자동을 설정 하고자 하는 콘센트를 터치하여 자동을 선택합니다. (LCD 창에 해당 콘센트의 아이콘 자동 표시)

자동 기능을 끄고자 할 때 설정 버튼 을 터치하고, 수동을 설정 하고자 하는 콘센트를 터치하여 수동을 선택합니다. (LCD 창에 해당 콘센트의 아이콘 자동 해제)

대기전력 차단 값 저장



자동으로 대기전력을 차단할 때 기준이 되는 전력 값을 저장하는 기능입니다.

콘센트1의 대기전력 값을 저장하고자 할 때 설정 버튼 을 터치한 후 콘센트1 버튼 을 길게 터치하면 신호음과 함께 콘센트1의 소비전력 값을 저장합니다.
(대기전력 값이 저장되면 LCD 창에 'SAVE' 표시 후 저장 값을 표시) - 콘센트2의 대기전력 값도 같은 방법으로 저장합니다.

전등제어 동작설명

전등 ON/OFF



전등을 켜고자 할 때 해당 전등 버튼 을 터치하면 전등이 켜집니다.

전등을 끄고자 할 때는, 해당 전등 버튼 을 다시 터치하면 전등이 꺼집니다.

자연소등 기능



외출 시 유용하게 사용되는 기능으로, 1분 후 전체 전등이 꺼지는 기능입니다.

전등1 버튼 을 길게 터치하면 아이콘이 깜빡거리며 1분 뒤 전체 전등이 꺼집니다.
(전등1이 켜져 있을 때에만 자연소등을 할 수 있습니다.)

사용전 체크!!!

스위치 전면 보호필름

저희 다산지앤지에서는 고객님의 좀 더 좋은 품질의 제품을 제공해 드리기 위해 스위치 전면에 보호 필름을 부착해서 설치해 드리고 있습니다.



안내스티커에 따라, 전면 보호필름을 같이 제거해 주세요.

◎ 주의사항

1. 별도 인테리어 공사로 인한 제품 하자가 발생할 경우 책임지지 않습니다.
2. 네트워크 스위치는 실내 전용입니다. 습기가 많은 장소(화장실, 욕실, 세탁실) 등에서는 사용을 삼가시기 바랍니다.
3. 무리한 힘을 가하면 케이스가 파손될 수 있으니 주의해주시기 바랍니다.
4. 제품 전면 커버 탈부착 후 약 30초간 터치가 안됩니다.

◎ 유의할 점

1. 멀티탭 등을 대기전력 차단 선택 콘센트에 연결하여 사용하는 경우, 멀티탭의 종류에 따라서 대기전력 표시 전력 값에 차이가 있을 수 있습니다.
2. 대기전력을 소모 또는 발생하지 않는 가전기는 자동 차단이 불가능합니다.
예) 기계식 전원 장치를 사용하는 선풍기, 다리미, 커피포트 등 콘센트 및 스위치의 조작 실수 등, 사용자의 부주의로 인해 발생한 손해는 책임지지 않습니다.



(주) 다산지앤지

www.dasangng.co.kr

서울특별시 구로구 디지털로 33길 27

삼성IT밸리 901호 (08380)

TEL: 02)852-3698

FAX: 02)852-1095

901, Samsung IT Valley, 27, Digital-ro 33-gil,

Guro-gu, Seoul, 08380, Rep. of KOREA

TEL: +82-2-852-3698

FAX: +82-2-852-1095